
Fresh Wort Kit Startpakke Deluxe

PAKKEN INNEHOLDER

- **Fresh Wort Kit**
- **FermZilla All Rounder 30L**
- **Blowtie overtrykksventil**
- **Pressure kit**
- **Slangesett for lukket overføring**
- **Cornelius fat 19L**
- **MK4 regulator med slange og koblinger**
- **Overgang til sodastream/425g CO2 patron**
- **Piknik kran med slange og koblinger**
- **Desinfiseringsmiddel**

NB: Det følger ikke med CO2 flaske, dette må skaffes for å kunne gjennomføre alle trinn

TIPS

- Bruk hansker ved bruk av desinfiseringsmiddel. Dette er veldig sterkt for huden.
- **Rengjøring:**
Før bruk: alle deler må være rene og desinfiserte
Etter bruk: alle deler må rengjøres grundig med vann og såpe. Sitter restene veldig godt så kan du bruke et kraftig basisk vaskemiddel, f.eks PBW
- **OBS:** FermZilla gjæringskar i PET tåler ikke temperaturer over 50°C. Pass på ved rengjøring
- *DEL 1, steg 8+9: her kan du fylle på litt CO2 og justere blowtien med en gang så har du riktig trykk under hele gjæringsprosessen.

VEILEDNING DEL 1 - GJÆRING

1. Ta ut alle delene fra gjæringskaret og sett på litermarkering og stick on termometer
2. Fyll gjæringskaret med 5-10 liter vann og ha i litt desinfiseringsmiddel (følg anvisning på flasken), og rist gjæringskaret godt.
3. Tøm ut desinfiseringsvannet i en annen beholder. Dette brukes til å desinfisere alt av utstyr. Bruk gjerne en ledig sprayflaske om du har.
4. Desinfiser og sett sammen Pressure kit
 - Skru på gul og rød pet ball lock tilkobling på lokket
 - Fest flyteballen på filteret og fest slangen på filteret
 - Fest andre enden av slangen på gul ball lock tilkobling
5. Hell vørteren i gjæringskaret.
Følg videre instruksjon som følger med i Fresh Wort Kit'et
6. Monter Blowtie overtrykksventil
 - Legg i fjær og skru inn justerings-skruen
 - Fest mellomstykket mellom ball lock og ventilen (se at pilen peker mot utgangen)
7. Sett blowtien på rød ball lock tilkobling på lokket
8. Skru justerings-skruen en del ut, slik at den ikke er lukket.
9. Når gjæringen er i gang strammer du justerings-skruen til du har ønsket trykk (vi anbefaler et trykk mellom 0,5-0,8 bar)*

VEILEDNING DEL 2 - TAPPING

1. Desinfiser corneliusfatet
2. Monter delene for MK4 regulator
 - Skru på hurtigkoblingen og trykk slangen godt inn i koblingen
 - Skru inn hjulet i midten (ikke skru langt inn)
 - Skru på overgangen til Sodastream veldig godt, deretter skru på sodastream-patronen
3. Flush fatet med CO2
 - Fest ball locken fra regulatoren på "IN"
 - Juster trykket til ca 0,5 Bar
 - Dra i overtrykksventilen på fatet noen ganger
4. Desinfiser alle delene til slangesett for lukket overføring
5. Ta delen med stengeventil på "IN" på fatet
Pass på at den er stengt foreløpig
6. Ta av Blowtie på gjæringstanken og koble til CO2
7. Fest den ene enden av "lukket overføring"-slangen til gul ball lock tilkobling på gjæringstanken og den andre til "OUT" på fatet
8. Sett gassen på mellom 0,5-1 Bar og åpne stengeventilen (punkt 5) litt for å justere mottrykket.
Overføringen bør gå sakte for å unngå skum
9. Når alt er overført settes fatet kaldt og trykksettes til korrekt kullsyrenivå

Riktig karboneringstrykk finner du her:
Anbefalt **CO2 Volum** står i ølsettet ditt

