
Fresh Wort Kit Startpakke Standard

PAKKEN INNEHOLDER

- **Fresh Wort Kit**
- **FermZilla Flat Bottom Starter kit**
 - **FermZilla Flat Bottom**
 - **Kapselpåsetter**
 - **Kapsler**
 - **Hevert**
 - **Flaskefyller**
 - **Hydrometer**
 - **4 stk poser med basisk vaskemiddel**
 - **Delbar gjærlås**
 - **Stick on termometer**
- **2 x eske med 24stk 0,5L Long Neck flasker**
- **Desinfiseringsmiddel**
- **Karboneringsdrops**

TIPS

- Bruk hansker ved bruk av desinfiseringsmiddel. Dette er veldig sterkt for huden.
- **Rengjøring:**
Før bruk: alle deler må være rene og desinfiserte
Etter bruk: alle deler må rengjøres grundig med vann og såpe. Sitter restene veldig godt så kan du bruke et kraftig basisk vaskemiddel, f.eks PBW
- **OBS:** FermZilla gjæringskar i PET tåler ikke temperaturer over 50°C
- Du ser at det gjærer når det plopper i gjærlåsen. Om det ikke plopper i gjærlåsen kan du bekrefte at det gjærer ved å sjekke om det er skum på toppen av vørteren

VEILEDNING DEL 1 - GJÆRING

1. Ta ut alle delene fra gjæringskaret og sett på litermarkering og stick on termometer
2. Fyll gjæringskaret med 5-10 liter vann og ha i litt desinfiseringsmiddel (følg anvisning på flasken), og rist gjæringskaret godt.
3. Tøm ut desinfiseringsvannet i en annen beholder. Dette brukes til å desinfisere alt av utstyr. Bruk gjerne en ledig sprayflaske om du har.
4. Hell vørteren i gjæringskaret.
Følg videre instruksjon som følger med i Fresh Wort Kit'et
5. Fyll gjærlåsen halvt opp med desinfiseringsmiddel, og sett på lokket
6. La det stå å gjære etter oppskrift

VEILEDNING DEL 2 - TAPPING

1. Desinfiser alle flaskene
 - Fyll desinfiseringsmiddel i en stor beholder og fyll flaskene opp med middelet og rist flasken litt, og tøm ut igjen
 - Husk å desinfisere korkene også
2. Desinfiser hevert og flaskefylleren. Fest flaskefylleren på enden av heverten
3. Sett gjæringskaret forsiktig opp på en benk
4. Få i gang heverten med å jiggle den opp og ned, mens du holder ventilen på flaskefylleren åpen
5. Trykk flaskefylleren ned i en og en flaske, slik at de fyller seg opp, nesten til toppen
6. Ta oppi et karboneringsdrops og kapsle flasken med kapselpåsetteren
7. Når alle flaskene er fylt opp, settes de i romtemperatur i 1-2 uker for å få kullsyre, før de settes kaldt